

Oljetest

Ditt verktyg för säkrare och billigare drift

Med Agrols oljetest har du ett avancerat verktyg för analys. Det fungerar för alla oljetyper (motor, transmission och hydraulik). Du får en kontroll av inre slitage och föroreningar i oljan. Analyserna ger dig hjälp vid förlängda bytesintervaller och kan vara en indikator vid felsökning. Det ger dig också en möjlighet att kontrollera skicket på maskinen inför köp respektive försäljning. I Agrols oljetest finns en provburk med lock, en större cylinder med lock, QR-koder och en adressetikett.

Innan du tar provet

 Varm olja Ta provet när oljan är varm och väl omblandad.	 Representativt prov Ta helst provet under drift och före filtret.	 Rätt utrustning Använd provburken, returcylindern, QR-koderna och adressetiketten i paketet.
---	--	---

Gör så här

1 Fyll provburken

Fyll provburken med olja och skruva på locket ordentligt.

2 Märk provet

Sätt en QR-kod på burken och en QR-kod på locket. Använd samma QR-kod vid registreringen.

3 Öppna Invictas kundportal

Gå till Invictas Ilum Access och logga in. Registrera ett konto om du saknar inloggning.

Webbadress: <https://access.ilum.no/>

4 Välj maskin och komponent

Sök fram rätt maskin och komponent. Om den saknas, skapa en ny maskin och därefter ny komponent och fyll i obligatoriska uppgifter.

5 Registrera QR-kod /Fyll i provuppgifterna

Välj att registrera ett nytt prov. (Add Selection to Sample Registration) Gå till "Sample registration". Skanna QR-koden med kameran eller skriv in koden manuellt under tracking No.

Fyll i vilken typ/märke av olja provet avser, samt vad anledning till analysen. Fyll även övrig information. Markera testet och välj "Submit selected". Registreringen är nu klar.

6 Packa och skicka

Lägg provflaskan i returcylindern, fäst adressetiketten på den yttre cylindern och skicka provet med posten till analyslaboratoriet.

Saknar du internet? Fyll i formuläret som följer med oljetestet och sätt även en QR-kod på blanketten för spårbarhet.

Viktigt för rätt analysresultat

- QR-koden i registreringen måste vara samma som på provburken.
- Fyll i så kompletta uppgifter som möjligt om maskin, komponent, olja och drifttid.
- Kontrollera att den digitala registreringen är slutförd och att du har fått en kvittens innan provet skickas.
- Viktigt att behålla ett referensprov, ifall ytterligare utredning krävs. Gärna 500ml till 1000ml.

Maila support@agrol.se om ni har ytterligare frågor.